KAYCAN
SAINT-GOBAIN

NORTHGUARD™

ALUMINUM GUTTER PROTECTOR / PROTÈGE-GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM

Guide d'installation

Installation générale

1. Le protège-gouttière NorthGuard[MC] est conçu exclusivement pour être installé sur des systèmes de gouttières neufs.
2. Le protège-gouttière NorthGuard[MC] doit être installé sur la gouttière au niveau du sol, pendant la fabrication, avant la pose sur le bâtiment.
3. Placer le bord avant du protège-gouttière NorthGuard[MC] sous le rebord avant de la gouttière.
4. Faire pivoter le protège-gouttière NorthGuard[MC] vers le bas jusqu'à ce que le bord arrière s'enclenche solidement sur le rebord arrière de la gouttière.
5. Lors de l'installation de panneaux consécutifs, s'assurer que toutes les sections se chevauchent correctement et sont bien alignées afin d'éviter de laisser des espaces ouverts entre les panneaux.
6. Lorsque le protège-gouttière NorthGuard[MC] arrive à un embout de gouttière, positionner le panneau fermement contre l'embout. Retirer la languette de recouvrement au besoin pour assurer un ajustement adéquat.
7. À l'aide d'une pince à sertir pour embouts de gouttière, sertir la section arrière du protège-gouttière NorthGuard[MC] à la gouttière. Effectuer des sertissages aux deux extrémités de chaque panneau, puis à des intervalles maximum de 28 po (71 cm). Un panneau de pleine longueur nécessite au moins quatre sertissages.
8. Installer la gouttière en positionnant le rebord arrière derrière le larmier tout en veillant à ce que les fentes de fixation du protège-gouttière NorthGuard[MC] demeurent dégagées.
9. Fixer l'assemblage gouttière/ protège-gouttière à la planche de rive à l'aide des vis fournies. Les visser dans les fentes de fixation à intervalles maximum de 20 po (50 cm). Ne pas trop serrer les vis.

Installation en coin

1. Laisser un dégagement de 4 po (10,16 cm) à partir du rebord arrière de chaque coin extérieur, et un dégagement de 4 po (10,16 cm) à partir du rebord avant de chaque coin intérieur. Cet espace permet d'accéder à la gouttière pour appliquer le scellant après l'installation.
2. Recouvrir les ouvertures aux coins à l'aide de sections de panneaux ProGuard découpées sur mesure. Prévoir un chevauchement minimal de 1 po (2,54 cm) au point de jonction du coin et sur les panneaux de protège-gouttière NorthGuard[MC] adjacents. Fixer à l'aide de vis de couleur assortie.

Accès aux ouvertures de descente pluviale

1. Prévoir une ouverture de 12 po (30,48 cm) dans le protège-gouttière NorthGuard[MC] directement au-dessus de chaque ouverture de descente.
2. Recouvrir l'ouverture avec une section de panneau ProGuard dépassant d'au moins 1 po (2,54 cm) de chaque côté. Fixer au moyen de vis de couleur assortie.